

IDEENWELT®

Digitalwecker digital alarm clock

IDEENWELT®

Digitalwecker
digital alarm clock

extragroßes LC-Display
mit Temperaturanzeige
· Alarm mit Schlummerfunktion
· inkl. Batterien



GARANTIE
24
MONATE



Schwarz / Black

Digitalwecker
digital alarm clock

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



- LEBENSGEFAHR!** Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial sowie verschluckbare Kleinteile von Babys, Kleinkindern und Kindern fern.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.
- Kontrollieren Sie das Gerät auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich an den **ROSSMANN Kundenservice**.
- Entfernen Sie den Batterietrennstreifen auf der Rückseite des Gerätes, um dieses in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
- Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Display des Gerätes und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.

Verwendung

Batterien einsetzen/austauschen

- Entriegeln Sie zum Wechseln der Batterien den Batteriefachdeckel ⑩ auf der Rückseite des Gerätes, indem Sie die Lasche des Batteriefachdeckels ⑩ mit dem Fingernagel leicht anziehen und diesen nach oben klappen.
- Entnehmen Sie, falls eingelegt, die Altbatterien und setzen Sie zwei geeignete 1,5 V Batterien vom Typ AAA gemäß Polung (+/-) ein.
- Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie den Batteriefachdeckel ⑩ wieder aufsetzen und einrasten lassen.

- Hinweis:** Nach dem Einlegen der Batterien leuchtet das Display und alle Ziffern und Symbole werden für ca. 1 Sekunde angezeigt. Anschließend zeigt das Display die Uhrzeit 12:00 und die Alarmzeit 6:00.

Display-Beleuchtung

Durch ein kurzes Drücken der Taste **SNOOZE/LIGHT** ② kann die Display-Beleuchtung für ca. 10 Sekunden eingeschaltet werden. Während der Uhrzeit-Einstellphase ist dies kurzzeitig nicht möglich.

Temperaturanzeige

Durch ein kurzes Drücken der Taste **HOOR** ⑧ können Sie zwischen °C (Celsius) oder °F (Fahrenheit) als Temperaturanzeige wählen.

Uhrzeit einstellen

- Halten Sie die Tasten **CLOCK** ⑦ und **HOOR** ⑧ bzw. **MIN** ⑨ gleichzeitig gedrückt um die Stunden bzw. die Minuten einzustellen.
- Durch kurzes Drücken der Taste **CLOCK** ⑦ können Sie zwischen einer 12- oder 24-Stunden-Zeitangabe wählen.

Alarm einstellen

- Halten Sie die Tasten **ALARM** ⑤ und **HOOR** ⑧ bzw. **MIN** ⑨ gleichzeitig gedrückt um die Stunden bzw. die Minuten der gewünschten Alarmzeit einzustellen.

Alarm aktivieren / deaktivieren

- Drücken Sie die Taste **ALARM** ⑤ um den Alarm zu aktivieren (ON) oder zu deaktivieren (OFF).

Schlummerfunktion

- Um den Alarm für 5 Minuten zu unterbrechen, drücken Sie die Taste **SNOOZE/LIGHT** ② innerhalb von 1 Minute.
- Im Display wird das Symbol **Zz** ④ angezeigt.
- Nach 5 Minuten ertönt der Alarm erneut.
- Sie können den o. g. Vorgang mehrfach wiederholen, um den Alarm bei Wiedereinschalten erneut zu unterbrechen.
- Durch Drücken irgendeiner Taste, außer der Taste **SNOOZE/LIGHT** ②, kann der Alarm ausgeschaltet werden.

Reinigung, Pflege und Aufbewahrung

- Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel, harte Bürsten, metallische Gegenstände u. Ä., um das Gerät zu reinigen.

Dieses Gerät ist wartungsfrei.

- Beachten Sie vor der Reinigung auch die Sicherheitshinweise.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem fusselfreien Tuch. Feuchten Sie das Tuch ggf. leicht an und verwenden Sie ggf. ein mildes Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gehäuseinnere eintritt.
- Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Gerät erneut verwenden oder verstauen.
- Zur Aufbewahrung entnehmen Sie die Batterie und bewahren Sie das Gerät an einem vor Staub, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort außerhalb der Reichweite von nicht autorisierten Personen auf. Wir empfehlen, das Gerät vor einer Verwendung nach längerer Aufbewahrung erneut zu reinigen.

Technische Daten

Modellbezeichnung	P8-RM-DLAC
EAN	4068134171931 (schwarz) 4068134171948 (weiß)
Temperaturbereich	-10°C bis +60°C
Uhrzeitformat	12/24 Std.
Spannungsversorgung	3 V 2 x 1,5 V, Typ AAA, inkludiert

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung sind vorbehalten.

Umweltschutz und Impressum

Entsorgung

Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu. Sollte das Gerät samt Zubehörteilen entsorgt worden sein, führen Sie diese Bedienungsanleitung der Altpapierverwertung zu.



Gemäß der Richtlinien 2012/19/EU und 2023/1542/EU dürfen elektrische Altgeräte sowie Altbatterien und Altkumulatoren nicht in unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden, da sie durch das Vorhandensein gefährlicher Stoffe potenziell negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, o.g. Geräte und Komponenten getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall bei einem behördlich zugelassenen Rücknahmepunkt (z.B. Recycling-/Wertstoffhof) oder bei zur Rücknahme verpflichteten Vertriebern/Herstellern abzugeben. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zu deren Wiederverwendung, Recycling und anderen Formen der Verwertung. Die Rückgabe ist für Sie kostenlos. Sofern Altbatterien, Altkumulatoren oder Lichtquellen zerstörungsfrei vom Altgerät getrennt werden können, sind diese separat zu entsorgen.

Die Bedeutung der chemischen Zeichen auf Batterien und Akkumulatoren lautet wie folgt: Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne ist mit Balken auf elektrischen Geräten sowie ohne Balken auf Batterien und Akkumulatoren vorhanden, um Sie daran zu erinnern, Ihren Abfall ordnungsgemäß zu trennen.

Sorgen Sie für eine fachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien. Informieren Sie sich über Sammelstellen bzw. Mülltrennung bei Ihrer Kommune.

Hergestellt für und importiert durch:

Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30938 Burgwedel
www.rossmann.de
E-Mail: product@rossmann.info



Garantie

Für unsere technischen Geräte übernehmen wir im Rahmen unserer Garantiebedingungen die Garantie für einwandfreie Beschaffenheit und Funktion. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt am Tag des Kaufes. Die Garantiebedingungen beziehen sich ausschließlich auf unsere Produkte, die für den Haushalt konzipiert und konstruiert wurden.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien. Batterien und Leuchtmittel sind von der Garantie ausdrücklich ausgenommen.

Unsere vollständigen Garantiebedingungen können Sie hier online einsehen:

„<https://www.rossmann.de/de/service-und-hilfe/elektrogesetz-batteriegesetz#1>“



Oder die Garantiebedingungen bei unserem Kundenservice telefonisch oder per E-Mail anfordern.

Kostenlose Kundenhotline: (0800) 76 77 62 66 |
Montag - Freitag 9:00 - 18:00 Uhr
www.rossmann.de/kontakt
product@rossmann.info

Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30933 Burgwedel

- Remove the protective film on the display of the device and dispose of it properly.

Use

Inserting/replacing batteries

- To change the batteries, unlock the battery compartment cover ⑩ on the back of the appliance by gently pulling the tab on the battery compartment cover ⑩ with your fingernail and folding it upwards.
- If inserted, remove the old batteries and insert two suitable 1.5 V AAA batteries according to the polarity (+/-).
- Close the battery compartment by replacing the battery compartment cover ⑩ and snapping it back into place.

- Note:** After inserting the batteries, the display lights up and all digits and symbols are shown for approx. 1 second. The display then shows the time 12:00 and the alarm time 6:00.

Display illumination

By briefly pressing the **SNOOZE/LIGHT** ② button, the display illumination can be switched on for approx. 10 seconds. This is not possible for a short time during the time setting phase.

Temperature display

By briefly pressing the **HOOR** ⑧ button, you can choose between °C (Celsius) or °F (Fahrenheit) as the temperature display.

Setting the time

- Press and hold the **CLOCK** ⑦ and **HOOR** ⑧ or **MIN** ⑨ buttons simultaneously to set the hours or minutes.
- By briefly pressing the **CLOCK** ⑦ button, you can choose between a 12-hour or 24-hour time display.

Setting the alarm

- Press and hold the **ALARM** ⑤ and **HOOR** ⑧ or **MIN** ⑨ buttons simultaneously to set the hours or minutes of the desired alarm time.

Activating / deactivating the alarm

- Press the **ALARM** ⑤ button to activate (ON) or deactivate (OFF) the alarm.

Snooze mode

- To interrupt the alarm for 5 minutes, press the **SNOOZE/LIGHT** ② button within 1 minute.
- The **Zz** ④ symbol appears on the display.
- The alarm sounds again after 5 minutes.
- You can repeat the above procedure several times to interrupt the alarm again when it is reset.
- The alarm can be switched off by pressing any button except the **SNOOZE/LIGHT** ② button.

Cleaning, Care And Storage

- Never use alcohol, acetone, petrol, aggressive cleaning agents, hard brushes, metal objects, etc. to clean the appliance.

This appliance is maintenance-free.

- Before cleaning, also observe the safety instructions.
- Clean the device with a lint-free cloth. If necessary, dampen the cloth slightly and use a mild cleaning agent if necessary. Make sure that no liquid enters the inside of the casing.
- Dry all parts thoroughly before using or storing the device again.
- For storage, remove the battery and store the device in a place protected from dust, moisture and direct sunlight, out of the reach of unauthorised persons. We recommend that you clean the appliance again before using it after a long storage period.

Technical Data

Model designation	P8-RM-DLAC
EAN	4068134171931 (black) 4068134171948 (white)
Temperature range	-10°C to +60°C
Time format	12/24 hours
Power supply	3 V 2 x 1,5 V, type AAA, included

We reserve the right to make technical changes in the course of further development.

Environmental Protection and Legal Notice

Disposal

Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner. If the appliance and its accessories should be disposed of, please dispose of these operating instructions to the waste paper recycling.



In accordance with Directives 2012/19/EU and 2023/1542/EU, waste electrical equipment as well as waste batteries and accumulators may not be disposed of in unsorted

municipal waste, as they have a potentially negative impact on human health and the environment due to the presence of hazardous substances.

You are legally obliged to dispose of the above-mentioned devices and components separately from unsorted municipal waste at an officially approved take-back point (e.g. recycling/valuable materials centre) or at distributors/manufacturers who are obliged to take them back. In doing so, you are making an important contribution to their reuse, recycling and other forms of recovery. The return is free of charge for you. If old batteries, accumulators or light sources can be separated from the old device without destroying it, they must be disposed of separately. Especially in the case of lithium batteries, block batteries and button cells, tape off the battery terminals to reduce the risk of short circuits.

The meaning of the chemical symbols on batteries and accumulators are as follows: Hg = mercury, Cd = cadmium, Pb = lead, Li = lithium. The sign of the crossed-out dustbin is present with bars on electrical appliances and without bars on batteries and accumulators to remind you to separate your waste properly.

Dispose of the packaging materials in an appropriate way. Contact your local authorities about collection points or waste separation.

Manufactured for and imported by:

Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30938 Burgwedel
www.rossmann.de
product@rossmann.info



Guarantee

For our technical devices, we provide a warranty for flawless condition and function as part of our warranty terms. The warranty period is 24 months and begins on the day of purchase. The warranty conditions apply exclusively to our products, which are designed and constructed for household use.

The warranty does not cover damage caused by improper handling, as well as wear parts and consumables. Batteries and light bulbs are expressly excluded from the warranty.

You can view our complete warranty conditions on line here:

„<https://www.rossmann.de/de/service-und-hilfe/elektrogesetz-batteriegesetz#1>“



Or request the warranty conditions from our customer service by phone or email.

Free client hotline: (0800) 76 77 62 66 |
Monday - Friday 9:00am to 6:00pm
www.rossmann.de/kontakt
product@rossmann.info

Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30933 Burgwedel

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



- LEBENSGEFAHR!** Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial sowie verschluckbare Kleinteile von Babys, Kleinkindern und Kindern fern.

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.
- Kontrollieren Sie das Gerät auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich an den RÖSSMANN Kundenservice.
- Entfernen Sie den Batterietrennstreifen auf der Rückseite des Gerätes, um dieses in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
- Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Display des Gerätes und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.

Verwendung

Batterien einsetzen/austauschen

- Entriegeln Sie zum Wechseln der Batterien den Batteriefachdeckel ⑩ auf der Rückseite des Gerätes, indem Sie die Lasche des Batteriefachdeckels ⑩ mit dem Fingernagel leicht anziehen und diesen nach oben klappen.
- Entnehmen Sie, falls eingelegt, die Altbatterien und setzen Sie fünf geeignete 1,5 V Batterien vom Typ AAA gemäß Polung (+/-) ein.
- Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie den Batteriefachdeckel ⑩ wieder aufsetzen und einrasten lassen.

- ! Hinweis:** Nach dem Einlegen der Batterien leuchtet das Display und alle Ziffern und Symbole werden für ca. 1 Sekunde angezeigt. Anschließend zeigt das Display die Uhrzeit 12:00 und die Alarmzeit 6:00.

Display-Beleuchtung

Durch ein kurzes Drücken der Taste **SNOOZE/LIGHT** ② kann die Display-Beleuchtung für ca. 10 Sekunden eingeschaltet werden. Während der Uhrzeit-Einstellphase ist dies kurzzeitig nicht möglich.

Temperaturanzeige

Durch ein kurzes Drücken der Taste **HOUR** ③ können Sie zwischen °C (Celsius) oder °F (Fahrenheit) als Temperaturanzeige wählen.

Uhrzeit einstellen

- Halten Sie die Tasten **CLOCK** ⑦ und **HOUR** ③ bzw. **MIN** ⑧ gleichzeitig gedrückt um die Stunden bzw. die Minuten einzustellen.
- Durch kurzes Drücken der Taste **CLOCK** ⑦ können Sie zwischen einer 12- oder 24-Stunden-Zeitangabe wählen.

Alarm einstellen

- Halten Sie die Tasten **ALARM** ⑨ und **HOUR** ③ bzw. **MIN** ⑧ gleichzeitig gedrückt um die Stunden bzw. die Minuten der gewünschten Alarmzeit einzustellen.

Alarm aktivieren / deaktivieren

- Drücken Sie die Taste **ALARM** ⑨ um den Alarm zu aktivieren (ON) oder zu deaktivieren (OFF).

Schlummerfunktion

- Um den Alarm für 5 Minuten zu unterbrechen, drücken Sie die Taste **SNOOZE/LIGHT** ② innerhalb von 1 Minute.
- Im Display wird das Symbol **Zz** ④ angezeigt.
- Nach 5 Minuten ertönt der Alarm erneut.
- Sie können den o. g. Vorgang mehrfach wiederholen, um den Alarm bei Wiedereinsetzen erneut zu unterbrechen.
- Durch Drücken irgendeiner Taste, außer der Taste **SNOOZE/LIGHT** ②, kann der Alarm ausgeschaltet werden.

Reinigung, Pflege und Aufbewahrung



- Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel, harte Bürsten, metallische Gegenstände u. Ä., um das Gerät zu reinigen.

- Dieses Gerät ist wartungsfrei.

- Beachten Sie vor der Reinigung auch die Sicherheitshinweise.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem fusselfreien Tuch. Feuchten Sie das Tuch ggf. leicht an und verwenden Sie ggf. ein mildes Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gehäuseinnere eintritt.
- Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Gerät erneut verwenden oder verstauen.
- Zur Aufbewahrung entnehmen Sie die Batterie und bewahren Sie das Gerät an einem vor Staub, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort außerhalb der Reichweite von nicht autorisierten Personen auf. Wir empfehlen, das Gerät vor einer Verwendung nach längerer Aufbewahrung erneut zu reinigen.

Technische Daten

Modellbezeichnung	P8-RM-DLAC
EAN	4068134171931 (schwarz) 4068134171948 (weiß)
Temperaturbereich	-10°C bis +60°C
Uhrzeitformat	12/24 Std.
Spannungsversorgung	3 V 2 x 1,5 V, Typ AAA, inkludiert

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung sind vorbehalten.

Umweltschutz und Impressum

Entsorgung

Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu. Sollte das Gerät samt Zubehörteilen entsorgt worden sein, führen Sie diese Bedienungsanleitung der Altpapierverwertung zu.



Gemäß der Richtlinien 2012/19/EU und 2023/1542/EU dürfen elektrische Altgeräte sowie Altbatterien und Altkumulatoren nicht in unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden, da sie durch das Vorhandensein gefährlicher Stoffe potenziell negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, o. g. Geräte und Komponenten getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall bei einem behördlich zugelassenen Rücknahmepunkt (z.B. Recycling- / Wertstoffhof) oder bei zur Rücknahme verpflichteten Vertriebern / Herstellern abzugeben. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zu deren Wiederverwendung, Recycling und anderen Formen der Verwertung. Die Rückgabe ist für Sie kostenlos. Sofern Altbatterien, Altkumulatoren oder Lichtquellen zerstörungsfrei vom Altgerät getrennt werden können, sind diese separat zu entsorgen.

Die Bedeutung der chemischen Zeichen auf Batterien und Akkumulatoren lautet wie folgt: Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne ist mit Balken auf elektrischen Geräten sowie ohne Balken auf Batterien und Akkumulatoren vorhanden, um Sie daran zu erinnern, Ihren Abfall ordnungsgemäß zu trennen.

Sorgen Sie für eine fachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien. Informieren Sie sich über Sammelstellen bzw. Mülltrennung bei Ihrer Kommune.

Hergestellt für und importiert durch:

Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30938 Burgwedel
www.rossmann.de
E-Mail: product@rossmann.info



Garantie

Für unsere technischen Geräte übernehmen wir im Rahmen unserer Garantiebedingungen die Garantie für einwandfreie Beschaffenheit und Funktion. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt am Tag des Kaufes. Die Garantiebedingungen beziehen sich ausschließlich auf unsere Produkte, die für den Haushalt konzipiert und konstruiert wurden.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäße Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien. Batterien und Leuchtmittel sind von der Garantie ausdrücklich ausgenommen.

Unsere vollständigen Garantiebedingungen können Sie hier online einsehen:

[„https://www.rossmann.de/de/service-und-hilfe/elektrogesetz-batteriegesetz#“](https://www.rossmann.de/de/service-und-hilfe/elektrogesetz-batteriegesetz#)



Oder die Garantiebedingungen bei unserem Kundenservice telefonisch oder per E-Mail anfordern.

Kostenlose Kundenhotline: (0800) 76 77 62 66 |
Montag - Freitag 9:00 - 18:00 Uhr
www.rossmann.de/kontakt
product@rossmann.info

Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30933 Burgwedel

- Remove the protective film on the display of the device and dispose of it properly.

Use

Inserting/replacing batteries

- To change the batteries, unlock the battery compartment cover ⑩ on the back of the appliance by gently pulling the tab on the battery compartment cover ⑩ with your fingernail and folding it upwards.
- If inserted, remove the old batteries and insert two suitable 1.5 V AAA batteries according to the polarity (+/-).
- Close the battery compartment by replacing the battery compartment cover ⑩ and snapping it back into place.

- ! Note:** After inserting the batteries, the display lights up and all digits and symbols are shown for approx. 1 second. The display then shows the time 12:00 and the alarm time 6:00.

Display illumination

By briefly pressing the **SNOOZE/LIGHT** ② button, the display illumination can be switched on for approx. 10 seconds. This is not possible for a short time during the time setting phase.

Temperature display

By briefly pressing the **HOUR** ③ button, you can choose between °C (Celsius) or °F (Fahrenheit) as the temperature display.

Setting the time

- Press and hold the **CLOCK** ⑦ and **HOUR** ③ or **MIN** ⑧ buttons simultaneously to set the hours or minutes.
- By briefly pressing the **CLOCK** ⑦ button, you can choose between a 12-hour or 24-hour time display.

Setting the alarm

- Press and hold the **ALARM** ⑨ and **HOUR** ③ or **MIN** ⑧ buttons simultaneously to set the hours or minutes of the desired alarm time.

Activating / deactivating the alarm

- Press the **ALARM** ⑨ button to activate (ON) or deactivate (OFF) the alarm.

Snooze mode

- To interrupt the alarm for 5 minutes, press the **SNOOZE/LIGHT** ② button within 1 minute.
- The **Zz** ④ symbol appears on the display.
- The alarm sounds again after 5 minutes.
- You can repeat the above procedure several times to interrupt the alarm again when it is reset.
- The alarm can be switched off by pressing any button except the **SNOOZE/LIGHT** ② button.

Cleaning, Care And Storage



Never use alcohol, acetone, petrol, aggressive cleaning agents, hard brushes, metal objects, etc. to clean the appliance.

- This appliance is maintenance-free.

- Before cleaning, also observe the safety instructions.
- Clean the device with a lint-free cloth. If necessary, dampen the cloth slightly and use a mild cleaning agent if necessary. Make sure that no liquid enters the inside of the casing.
- Dry all parts thoroughly before using or storing the device again.
- For storage, remove the battery and store the device in a place protected from dust, moisture and direct sunlight, out of the reach of unauthorised persons. We recommend that you clean the appliance again before using it after a long storage period.

Technical Data

Model designation	P8-RM-DLAC
EAN	4068134171931 (black) 4068134171948 (white)
Temperature range	-10°C to +60°C
Time format	12/24 hours
Power supply	3 V 2 x 1,5 V, type AAA, included

We reserve the right to make technical changes in the course of further development.

Environmental Protection and Legal Notice

Disposal

Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner. If the appliance and its accessories should be disposed of, please dispose of these operating instructions to the waste paper recycling.



In accordance with Directives 2012/19/EU and 2023/1542/EU, waste electrical equipment as well as waste batteries and accumulators may not be disposed of in unsorted municipal waste, as they have a potentially negative impact on human health and the environment due to the presence of hazardous substances.

You are legally obliged to dispose of the above-mentioned devices and components separately from unsorted municipal waste at an officially approved take-back point (e.g. recycling/valuable materials centre) or at distributors/manufacturers who are obliged to take them back. In doing so, you are making an important contribution to their reuse, recycling and other forms of recovery. The return is free of charge for you. If old batteries, accumulators or light sources can be separated from the old device without destroying it, they must be disposed of separately. Especially in the case of lithium batteries, block batteries and button cells, tape off the battery terminals to reduce the risk of short circuits.

The meaning of the chemical symbols on batteries and accumulators are as follows: Hg = mercury, Cd = cadmium, Pb = lead, Li = lithium. The sign of the crossed-out dustbin is present with bars on electrical appliances and without bars on batteries and accumulators to remind you to separate your waste properly.

Dispose of the packaging materials in an appropriate way. Contact your local authorities about collection points or waste separation.

Manufactured for and imported by:

Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30938 Burgwedel
www.rossmann.de
product@rossmann.info



Guarantee

For our technical devices, we provide a warranty for flawless condition and function as part of our warranty terms. The warranty period is 24 months and begins on the day of purchase. The warranty conditions apply exclusively to our products, which are designed and constructed for household use.

The warranty does not cover damage caused by improper handling, as well as wear parts and consumables. Batteries and light bulbs are expressly excluded from the warranty.

You can view our complete warranty conditions on line here:

[„https://www.rossmann.de/de/service-und-hilfe/elektrogesetz-batteriegesetz#“](https://www.rossmann.de/de/service-und-hilfe/elektrogesetz-batteriegesetz#)



Or request the warranty conditions from our customer service by phone or email.

Free client hotline: (0800) 76 77 62 66 |
Monday - Friday 9.00am to 6.00pm
www.rossmann.de/kontakt
product@rossmann.info

Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30933 Burgwedel